

CORAL



39x9 cm



60-46 cm



50-68 cm



13 kg

Seggiolino per operatore a norma ISO 7493. Struttura in poliammide estrusa riciclabile, ignifuga, antigraffio e antiurto, dotata di cinque ruote autobloccanti. Meccanismo operativo integrato nella parte inferiore della seduta azionabile a 360° da ambedue le mani senza ricerca di eventuali comandi e ricoperto da una speciale cuffia. Solido schienale avvolgente anatomico orientabile in tre diverse posizioni. La seduta in poliuretano indeformabile costruito in schiuma stratificata e densa, ricoperto da skai, permette una posizione di lavoro rilassata che riduce al minimo il carico su schiena, bacino e gambe.

